

OADOT

凯迪拉克 XT4 前四雷达说明书

产品编号 907042300 | XT4 首发版本

安装及使用前请仔细阅读本说明书。产品增加四个前雷达探头，并通过原车仪表显示及原车音响提供提示。其他年款、市场版本与配置需在采购前确认。

安全注意事项

- 适用于 12V 负极搭铁车辆。
- 由专业人员安装；安装后不得任意拆开或改变安装位置。
- 控制模块为非防水设计，应防止进水。
- 如出现质量故障，请联系指定维修点或经销商。

产品特点

- 前四雷达，内嵌式探头保持原厂风格。
- 倒档自动工作，原车仪表显示，原车音响发声。
- 低速前进档自动开启，超速自动关停。
- 对插安装，无需编程。

技术规格

参数	数值
工作电压	DC 8–18 V
控制电压	DC 8–18 V
功率	5 W
工作温度	–10 to 70 °C
存储温度	–20 to 85 °C
成套产品重量	560 g
成套产品尺寸	260 × 160 × 90 mm

产品组成与装箱清单

配件	零件号	数量
控制主机	907041101	1
通用雷达电源转接线	910010159	1
内嵌式探头（含固定件）	930010039	4
前雷达主机	930010036	1
4.5 米探头延长线	910010101	4
装线小盒	930010018	1

固定件包括探头支架 4 个、支架胶片 8 片。配套转接线为 910010159，替代原说明书中的 910010084。

自备工具与材料

16.5mm 开孔器、电钻、防护毛巾、清洁毛巾、记号笔、塑料撬板、保险杠拆卸工具及扎带。

安装位置与连接

按保险杠预留位置安装探头，记录各探头线位置，接入四探头雷达主机的对应接口。使用 910010159 将控制主机和四探头雷达主机与车辆连接。XT4 接线位置参考下图；实际接口及针脚以配套线束定义为准。



图 1 XT4 安装位置参考；不替代完整针脚接线图。



图 2 装车测试照片中雷达提示位于原车仪表。中控屏仅作为驾驶舱环境参考。

工作方式

倒档自动工作；低速前进档自动开启，超速自动关停。具体启停速度阈值未在原说明书中给出，需向技术支持确认。

简单故障处理

现象	处理
全部探头没反应	检查转接线和探头连接是否良好。
部分探头误报	检查安装偏移及遮挡物，调整探头位置。

如问题仍未解决，请联系经销商或技术支持，并提供产品编号、车辆信息和现场照片。技术规格如有变更，恕不另行通知。